



サーモスタット混合水栓で 「希望の温度が得られない」「お湯がぬるい」

サーモスタット混合水栓で「希望の温度が得られない」「お湯がぬるい」場合は、
下記チェック項目をご確認ください。

チェック1 給湯器の温度設定を確認しましょう



チェック2 キッチン・洗面の水栓が給湯器設定温度のお湯が出るか確認しましょう



チェック3 温度調節ハンドルの温度設定を確認しましょう

チェック1・・・給湯器の温度設定を確認

サーモスタット混合水栓は、湯水を混合するため給湯器の設定温度よりもぬるめの湯が出ます。給湯器の給湯温度が50～60℃で設定されているかを確認し、設定されていないときは、50～60℃に設定してください。



⇒サーモスタット混合水栓は構造上、必要とする温度の+10℃程度高めの給湯器温度設定が必要です。

解決しない場合はこちら➡

チェック2へ