

故障・異常かな？と思ったら (つづき)

おふろの温度がなんだかおかしい？

こんなときは	こんなことが考えられます／こうしてください
ふろ温度の設定が、ある温度以上、上げられない	ふろ温度の上限を設定している。(P15の番号20)
おふろのお湯がぬるい おふろのお湯が熱い	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。→循環アダプターのフィルターを掃除する。(別冊『おふろのはてな』の<お手入れ>) 浴槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り付けられていない。 →正しく取り付ける。(別冊『おふろのはてな』の<お手入れ>)
追いだきしても ふろ温度が上がらない	ふろ温度の上限を設定している。(P15の番号20)

追いだきやふろ自動がなんだかおかしい？

こんなときは	こんなことが考えられます／こうしてください
沸かし初めに浴槽の循環アダプターから「ポコ、ポコ」と空気の出る音がすることがある	おふろの配管などにたまった空気が出る音です。(異常ではありません)
お湯はりの初めに水が出る	配管内にたまっていた水(お湯)がさめて、お湯はりの初めに出る場合があります。(異常ではありません)
ふろ自動の沸き上がりや たし湯完了が遅い	エコ設定すると、省エネ優先でふろ自動・たし湯をします。湯量や燃焼量を抑えながら沸かすため、沸き上がりやたし湯完了が通常よりも遅くなります。
ふろ自動や追いだきの沸き 上がりがいつもより遅い	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするためにお湯はりを一時中断するため、沸き上がりが遅くなります。(お湯はりを中断しないようにするには→P15の番号12)
お湯はり(ふろ自動、たし湯) が途中で停止した	凍結予防のためポンプが回り、配管に残っている水が循環アダプターから出る場合があります。(異常ではありません)
おふろを使用していないのに 浴槽の循環アダプターから お湯(水)が出る	【全自動タイプの場合】浴槽のお湯(水)を排水中、自動ふろ配管クリーンがはたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。
追いだきができない 追いだきが途中で停止した	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。→循環アダプターのフィルターを掃除する。(別冊『おふろのはてな』の<お手入れ>) 断水すると、浴槽にためている水が機器に逆流するのを防ぐために、残り湯の追いだきはできないしくみになっています。(異常ではありません)